――　日本語簡易取扱説明書　――

ご使用方法

※初めてご使用いただく際はUSBまたはACアダプターにて約２時間充電を実施後ご使用ください。また本体USBの認識にはＰＣ接続後、10～15秒の時間が必要です（多くのモードが存在するため判別後の認識となる）またUSB認識がうまくいかない場合は、一度リセットを実施してください。（電源・切り替えボタンの同時押し）

表記の注意：

※『短押し』と表記されている場合は軽く１回押して下さい。『長押し』と表記されている場合は３～５秒間長押して下さい。

防水機能を使って映像を撮る際には、必ず付属の防水キャップと交換しマイクとUSBのネジをしっかりと締めてください。防水構造の設計上、防水キャップ取付時の録音は鮮明ではありません。**※本製品は水中での動作および撮影はできません。**

パイロットランプ色表示：（赤色点灯:録画待機）　（青色点灯:静止画待機）　（青赤色点灯:録音待機）

録画機能：

１、時計右上の電源ボタンを短押しすると、パイロットランプが青色に点灯します。
２～３秒後、ランプの色が赤色に点灯しますと、録画待機状態に入ります。

２、　時計右上の電源ボタンを短押ししてください。赤色ランプが６回点滅し録画が開始されます。※録画中、ランプは消灯します。

３、　時計右上の電源ボタンを短押ししてください。赤色ランプが６回点滅し、録画が終了します。点滅時にもう一度電源ボタンを短押しすると、赤色ランプが点灯し録画待機状態に入ります。もう一度電源ボタンを長押しすると終了します。

写真機能：

１、　録画待機状態時（赤色ランプ点灯）に、時計右下の切り替えボタンを短押しして下さい。ランプの色が青色に点灯しますと、静止画撮影待機状態に入ります。

２、　時計右上にある電源ボタンを短押ししますと、撮影が開始されます。４～５秒後、青色ランプが一度点滅し撮影が終了します。
※一度の撮影で写真が連続３枚撮影されます。

録音機能：

１、　静止画撮影待機状態時（青色ランプ点灯）に、時計右下の切り替えボタンを短押ししてください。ランプの色が紫色に点灯しますと、録音待機状態に入ります。

２、　時計右上の電源ボタンを短押ししてください。赤色ランプ３回、点灯青色ランプ３回点滅（計 6 回点滅）しますと、録音が開始されます。※録音中、ランプは消灯します。

３、　時計右上の電源ボタンを短押ししますと、赤色・青色ランプが交互に点滅し録音を終了します。点滅時にもう一度時計右上の電源ボタンを短押しすると録音待機状態に入ります。もう一度電源ボタンを長押しすると終了します。

その他の操作方法

１、右上ボタンを長押しすると自動電源OFFです。

２、充電時は、ランプが青色に点灯し赤色が点滅します。約２時間で充電が完了します。

３、パソコンとの接続時は必ず電源をＯＦＦにしてから実行して下さい。接続・充電時ランプは青色点灯、赤色点滅します。
またマイクの感度は予め高めに設計されているため、ノイズが発生することがありますが商品仕様ですのでご了承下さい。

４、動作がおかしいと思ったらリセットを実行して下さい。リセット方法は、右上ボタンと右下ボタンを同時短押しします。
リセット後、電源は自動的にＯＦＦの状態になります。

５、動画を再生する際には、必ずパソコン本体に撮影したＡＶＩファイルを保存してから再生して下さい。カメラ本体をＵＳＢで繋いだままの状態で再生すると、転送スピードの関係でコマ飛び／音飛び、またフリーズすることがあります。

表示日時の設定方法

付属ＣＤ－ＲＯＭ内の time.txt を開きます。

2010年1月1日 18時00分10秒に設定の場合、下記のようなテキストファイル(メモ帳)を作成します。(すべて半角)

2010.01.01.18.00.10 ファイル名を time としてカメラ本体のUSBディスクの最上位のルートに保存します。

カメラ本体をパソコンから取り外し、リセットし再度電源ONにて設定完了です。

製品保証書

■ 製品番号　ECP00330027-A0

腕時計型ビデオカメラ 2010年最新モデル8GB 内蔵(水中撮影可能)

お買い上げ日 （商品到着日）		
※ お 客 様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	初期不良保証期間（製品到着日より） 1　**ヵ月**

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、初期不良の無料修理をお約束するものです。

輸入販売元　株式会社ダイトク

【保証規約】

【1】保証期間について

A. 保証期間は製品到着日より１ヶ月間となります。
B. 商品到着日を証明できるもの（配送伝票・レシート等）を紛失された場合は、販売店出荷日より１ヵ月間の保証となります。
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合は、保証対象外となります。

【2】初期不良期間

A. 初期不良の対象は、製品本体の不良・付属品不良等となり製品到着日より１ヶ月間となります。
B. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などの症状が認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせて頂きます。
C. 誤品・欠品・運送破損等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品・運送破損等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります)

※ただし、初期不良・保証期間内での交換及び修理対応を行った場合の保証期間は
・元の製品の到着日より１カ月間
・交換品の到着日より７日間
のうちの長い方となりますのでご注意ください。

【3】保証の適用除外事項

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

A. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
B. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
C. 改造等の保証外動作を行った場合、製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
D. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
E. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
F. 製品の内部構成部品又は外装部品に、お客様の過失によるものと認められる損傷がある場合。
G. 譲渡・転売・中古販売・オークション等でご購入された場合。
※本製品は小型カメラです。時計機能はイミテーションとなりますので、時計機能の精度や停止等の不具合については保証対象外となります。

【4】免責事項

A. いかなる場合においても、ハードディスク内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。